

Pengeskuffe trigger via RS232

FEATURES

Trigger til at åbne pengeskuffer med Epson, Citizen eller Star interface



SPECIFICATIONS

Dimensioner	:	26 x 56 x 85 mm
Software	:	Software til Windows XP/Vista Protokolbeskrivelse medfølger
Strømforsyning	:	POS-TS-CASH via DC stik 2,5/5.5 mm 5-12 VDC (der medfølger bagplade med der tilsluttes pc'ens strømforsyning og kabel til POS-TS-CASH), benyt evt. DC5V/1.5A-R-Q
Type	:	RJ25 stik til printertilslutning Forsyner også pengeskuffen med 24 VDC